

# Усилитель сигнала

Руководство пользователя

Усилитель сигнала можно использовать напрямую с настройками по умолчанию – в данном варианте он будет принимать и передавать сигнал всех кнопок вызова.



## Кнопки управления настройками усилителя

Располагаются на задней стороне корпуса



## Инициализация усилителя (сброс к заводским установкам)

Нажмите и удерживайте кнопку «*initialize*» пока включится индикатор режима инициализации. Отпустите кнопку и подождите когда индикатор выключится. Инициализация завершена.

## Настройка режима работы усилителя

### 1) Прием и передача сигнала от всех кнопок вызова

Усилитель находится в этом режиме по умолчанию, индикатор режима работы не светится.

Если индикатор режима светится, для перехода в режим нажмите и удерживайте кнопка «*mode*» пока индикатор режима работы выключится.

### 2) Прием и передача сигналов зарегистрированных кнопок вызова

Усилитель находится в этом режиме когда индикатор режима работы светится.

В этом режиме усилитель принимает и передает сигналы только от кнопок, зарегистрированных в усилителе. Для перехода в этот режим нажмите и удерживайте кнопку «*mode*» пока включится индикатор режима работы.

## Регистрация кнопок вызова

1) Нажмите и удерживайте клавишу «*register*» пока включится индикатор режима регистрации. Отпустите клавишу «*register*». Нажмите по очереди все кнопки вызова, которые должны быть зарегистрированы. Индикатор режима регистрации будет мигать при каждом нажатии кнопки вызова.

※ Примечания: если кнопка вызова уже была зарегистрирована, индикатор индикатора регистрация не будет мигать.

2) Нажмите и удерживайте клавишу «*register*» пока выключится индикатор режима регистрации.

Кнопка «*call*» служит для проверки режима передачи усилителя. При нажатии кнопки усилитель передает служебный код

### **Инструкции по установке**

- Включайте усилитель только после предварительного осмотра внешнего вида.
- Вытяните все части антенн и убедитесь, что угол между антеннами и землей составляет 45 °.
- Включите адаптер в розетку.
- Выбор места установки

При использовании совместно с фиксированными приемниками сигналов (табло, лампы, пульты)

Усилитель рекомендуется устанавливать ближе к самой дальней кнопке вызова.

При использовании совместно с мобильными приемниками сигналов (пейджер)

Усилитель рекомендуется устанавливать

- Регулировка длины антенн

Старайтесь использовать максимальную длину антенн. Не допускайте касания антенны металлических предметов.

### **Возможные неисправности в работе усилителя.**

Неисправность	Метод устранения	Неисправность не устранилась
Не светится индикатор работы	Проверить подключение адаптера питания усилителя к питанию 220 вольт. Проверить контакт в гнезде адаптера на корпусе усилителя.	Отправить оборудование в сервисный центр
Не реагирует на кнопку вызова	Проверить работоспособность кнопки вызова. Сделать инициализацию усилителя.	Отправить оборудование в сервисный центр



#### **Москва**

107113, ул. Маленковская, д. 32, строение 3, офис 112, 1 этаж  
Тел. +7 (495) 120-60-10

#### **Новосибирск**

630083, ул. Большевистская, д. 131, оф. 214  
Тел. +7 (383) 383-01-10

#### **Барнаул**

656037, пр. Ленина, д. 154а, корп. 7, офис 205  
Тел. +7 (3852) 59-01-99

#### **Новокузнецк**

654007, ул. Павловского, д. 11а, офис 512  
Тел. +7 (3843) 99-37-71